# 6 CIRCUITO DE COMUTAÇÃO COM TRANSÍSTOR

## 6.1 Objetivos

Estudar um circuito simples com um transístor bipolar.

Verificar que o circuito de comutação permite comutar correntes mais elevadas utilizando sinais com pouca energia.


Determinar o ganho em corrente do transístor.

### 6.2 Execução do trabalho

Recomenda-se a leitura do Apêndice Transístores Bipolares.

#### Operação

O esquema do circuito a utilizar é o seguinte:



1. Dimensione o circuito da figura utilizando o transístor BC547, BC107 ou equivalente, de forma a obter o funcionamento desejado. Estes transístores têm um ganho de corrente (fator β) de ≈300 quando a temperatura é de 25 °C. Em corte, a corrente do coletor é nula (inferior ao microampére), e na saturação poderá ser fixada, por exemplo, em 10 mA (I<sub>Cmax</sub>, que deve obviamente ser inferior à corrente suportada pelo transístor). Utilize para V<sub>CC</sub> a tensão de 5 V. Obtenha a tensão V<sub>in</sub> a partir de um gerador de tensão, em onda triangular positiva (Use os controlos de amplitude e "offset" para obter a gama de trabalho). Use um frequência de 1 kHz para obter uma boa visualização no osciloscópio.

Para dimensionar as resistências do circuito tenha em consideração os seguintes fatores:

1- A corrente de coletor máxima deverá ser bastante inferior à corrente máxima admissível neste transístor (100 mA). O valor indicado pelo fabricante para a corrente máxima tem que ser enquadrado com a potência máxima que ele dissipa (500 mW), isto quer dizer que o transístor poderá ter 100 mA desde que a diferença de potencial seja inferior a 5 V (o

transístor irá aquecer bastante nesta situação). Neste trabalho vamos obrigar a corrente a ser menor que 10 mA. Neste caso deveremos ter

$$R_C > \frac{V_{CC} - V_{CE_{sat}}}{0.01}$$
 em que  $V_{CE_{sat}} \approx 0.2 \text{ V}.$ 

2- A escolha da resistência de base  $(R_B)$  depende da nossa escolha para a zona de transição na saída. Uma transição rápida (i.e. para que uma pequena variação na tensão de entrada passe da zona de corte para a saturação escolheremos uma resistência baixa, para uma transição suave, escolheremos uma resistência maior. Recordemos que a corrente de coletor na zona linear é dada por

$$I_C = \beta I_B$$

e que  $I_B$  é dada por

$$I_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{R_B}$$
 se  $V_{in} > V_{BE}$  ( $V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$ )  
 $I_B = 0$  se  $V_{in} > V_{BE}$ .

- 2. Monte o circuito e registe o seu funcionamento.
- 3. Usando a zona de transição, estime o  $\beta$  do transístor para estas condições de funcionamento.
- 4. Repita a análise com outros valores de  $R_C$  e  $R_B$ .



### BC546/547/548/549/550

### Switching and Applications

- High Voltage: BC546, V<sub>CEO</sub>=65V
   Low Noise: BC549, BC550
- · Complement to BC556 ... BC560



# NPN Epitaxial Silicon Transistor

### Absolute Maximum Ratings Ta=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V <sub>CBO</sub>	Collector-Base Voltage : BC546	80	V
	: BC547/550	50	V
	: BC548/549	30	V
V <sub>CEO</sub>	Collector-Emitter Voltage : BC548	65	V
	: BC547/550	45	V
	: BC548/549	30	V
V <sub>EBO</sub>	Emitter-Base Voltage : BC546/547	6	V
	: BC548/549/550	5	V
lc	Collector Current (DC)	100	mA
	Collector Power Dissipation	500	mW
Pc T <sub>J</sub>	Junction Temperature	150	°C
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature	-65 ~ 150	°C

### Electrical Characteristics Ta=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Тур.	Max.	Units
ICBO	Collector Cut-off Current	V <sub>CB</sub> =30V, I <sub>E</sub> =0	83	es I	15	nA
h <sub>FE</sub>	DC Current Gain	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =2mA	110	2	800	
V <sub>CE</sub> (sat)	Collector-Emitter Saturation Voltage	lc=10mA, l <sub>B</sub> =0.5mA lc=100mA, l <sub>B</sub> =5mA		90 200	250 600	mV mV
V <sub>BE</sub> (sat)	Base-Emitter Saturation Voltage	I <sub>C</sub> =10mA, I <sub>B</sub> =0.5mA I <sub>C</sub> =100mA, I <sub>B</sub> =5mA	83	700 900	0.00	mV mV
V <sub>BE</sub> (on)	Base-Emitter On Voltage	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =2mA V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =10mA	580	660	700 720	mV mV
f <sub>T</sub>	Current Gain Bandwidth Product	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =10mA, f=100MHz		300		MHz
Cob	Output Capacitance	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz		3.5	8	pF
CID	Input Capacitance	V <sub>EB</sub> =0.5V, I <sub>C</sub> =0, f=1MHz	7	9		pF
NF	Noise Figure : BC548/547/548 : BC549/550 : BC549 : BC550	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =200μA f=1KHz, R <sub>G</sub> =2KΩ V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =200μA R <sub>G</sub> =2KΩ, f=30~15000MHz		1.2 1.4 1.4	10 4 4 3	dB dB dB

# h<sub>FE</sub> Classification

Classification	Α	В	С
h <sub>FE</sub>	110 ~ 220	200 ~ 450	420 ~ 800

©2002 Feirchild Semiconductor Corporation

Rev. A2, August 2002

### 6.3 Introdução teórica

O circuito de comutação, frequentemente designado também por circuito inversor, é um dos elementos básicos da eletrónica. Por um lado permite controlar correntes elevadas com um sinal fraco, por outro lado permite implementar a função lógica "não" de forma simples.

A configuração mais usual encontra-se representada na figura seguinte.




Figura 6-1. Circuito inversor (ou de comutação) utilizando um transístor.

A resistência  $R_C$  poderá ser um outro componente (motor, aquecedor, etc.) dependendo da utilização.

De uma forma simples, podemos considerar o transístor bipolar como dois díodos invertidos e com as duas junções suficientemente próximas para a passagem de corrente numa delas influenciar o funcionamento da outra. Isto quer dizer que trocando o coletor com o emissor, o transístor funcionaria da mesma forma (embora com características diferentes, pois as duas junções não são iguais). Podemos dividir o funcionamento do transístor em três regimes: linear, corte e saturação.

Se o transístor estiver a funcionar no modo linear (fora do corte e da saturação), a corrente no coletor  $(I_C)$  pode ser considerada como sendo proporcional à corrente de base  $(I_B)$ :

$$I_C = \beta I_B. \tag{1}$$

No caso geral, a corrente que passa no coletor do transistor  $(I_C)$  será dada por:

$$I_C = 0$$
 se a corrente de base  $(I_B)$  for nula (transístor em corte) 
$$I_C = \beta I_B$$
 se houver corrente de base  $(I_B > 0)$  e o transístor não estiver saturado 
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE_{Sat}}}{R_C}$$
 se o transístor estiver saturado, i.e. se  $I_B > \frac{V_{CC} - V_{CE_{Sat}}}{\beta R_C}$ ).

Em corte, a tensão aplicada no ramo da base não é suficiente para vencer o potencial do díodo base-emissor, tendo-se  $I_B = 0$ . Neste caso não há passagem de corrente no coletor e a tensão  $V_{out}$  é igual a  $V_{CC}$ . Para um transístor de Silício a teremos que vencer 0,6 V.

Em saturação, a corrente de base é suficientemente elevada para toda a tensão de alimentação cair em  $R_C$ . A tensão de saída não fica em zero devido a uma queda de tensão entre o coletor e o emissor ( $V_{CE_{Sat}}$  normalmente inferior a 0,2 V.

Em funcionamento linear a corrente de base é dada por

$$I_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{R_B}. (2)$$

Como em funcionamento linear temos  $I_C = \beta I_B$  e  $V_{out} = V_{CC} - R_C I_C$ , teremos

$$V_{out} = V_{CC} - \frac{\beta R_C (V_{in} - V_{BE})}{R_B}.$$
 (3)

O 'ganho' deste circuito é  $-\beta R_C/R_B$ . Se este valor for muito elevado teremos uma transição muito rápida, i.e., o transístor comutará entre a situação de corte  $(V_{out} = V_{CC})$  e a de saturação  $(V_{out} = V_{BE_{Sat}})$ . Se o valor for mais baixo teremos uma transição suave entre estes dois valores<sup>1</sup>.

Para uma análise mais completa do funcionamento do transístor bipolar recomenda-se a leitura do apêndice Transístores Bipolares.

 $<sup>^1</sup>$ Para amplificar sinais AC separa-se, com um condensador o funcionamento DC e o AC. Em DC coloca-se o transístor com a saída aproximadamente em  $V_{CC}/2$  e o ganho pretendido em AC.